

| | |
|--|---|
| | <p>Tárgyak: Szelektív LB társas központ, 4 állomásra</p> <p>Intézmény: Postamúzeum Benczúr utca 27. 1068 Budapest +36 1 296 6838</p> <p>Gyűjtemények: Távbeszélő-történeti gyűjtemény (T16)</p> <p>Leltári szám: POM_T16_95.10.0.</p> |
|--|---|

Leírás

Az LB társas berendezés egy főállomási dobozból, valamint tőle távol, több alállomási dobozból áll. A T16 95.10.0. számú tárgy ennek a rendszernek az alállomási doboza. A kistelepüléseken hétköznapi csak 8 órás postaszolgálat működött. Hogy zárás után is lehessen telefonálni, társas központokat alkalmaztak. A főállomási dobozba 10 helyközi vonal csatlakoztatható, 1-1 helyközi áramkörre 4 alállomási doboz kapcsolható. 1-1 alállomási doboz 4 időntúli állomást képes kiszolgálni, tehát egy társas szerelvény kapacitása 160 időntúli állomás. Két időntúli állomást a kezelő össze tud kapcsolni, ezen kívül körözünyadásra is van lehetőség.

Szakmai leírás

Az LB társas berendezés egy főállomási dobozból, valamint tőle távol, több alállomási dobozból áll. A T16 95.10.0. számú tárgy ennek a rendszernek csupán az alállomási doboza. A kistelepüléseken hétköznapi csak 8 órás postaszolgálat működött. Hogy zárás után is lehessen telefonálni, társas központokat alkalmaztak. A főállomási dobozba 10 helyközi vonal csatlakoztatható, 1-1 helyközi áramkörre 4 alállomási doboz kapcsolható. 1-1 alállomási doboz 4 időntúli állomást képes kiszolgálni, tehát egy társas szerelvény kapacitása 160 időntúli állomás. Két időntúli állomást a kezelő össze tud kapcsolni, ezen kívül körözünyadásra is van lehetőség. A szürke alállomási dobozban VK átváltó kulcs, EB1-4 átváltó billentyűk (ebből 3-nak a műanyag gombja letörve), 8 jelfogó, ellenállások, kondenzátorok és szelén egyenirányítók foglalnak helyet. A helyközi vonal a kulcs középső állásában a helyi LB központhoz, baloldali állásában az alállomási dobozhoz, jobboldali állásában a következő központhoz kapcsolható át. Az időntúli állomások a billentyű nyugalmi helyzetében a helyi központhoz, a billentyű benyomásakor az alállomási szerelvényhez kapcsolódnak. A helyi központ kezelője a szolgálati ideje lejártá után a berendezést üzembe helyezi, majd hívást kezdeményez a főállomási központhoz. Sikeres kapcsolat csak akkor jön létre, ha az átváltás (beüzemelés) rendben megtörtént. A próba megtörténtét az al- és főállomás kezelője egyaránt köteles munkahelynaplójába bejegyezni.

Az állomások szolgálati időn túl, azaz a berendezést működtetve 2 számjegyű számokkal hívhatók. A hívószámok az alállomási doboz szerelőlapján rövidrezáró dugók segítségével állíthatók be. Az időntúli állomás szolgálati időn túl is induktorával hív. A folyamatos szolgálatban lévő központ kezelője a lámpa kigyulladását észleli, jelentkezik, majd azonosítás végett letárcsázza a hívó számát. A további kapcsolás nem változik. Az alállomási szerelvény a működtető áramot a főállomástól nyeri. Forrás: Tar Sándor: Híradástechnikai Hálózatszerelő Szakmai Ismeretek I. Bp., 1965.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Fém /

Méretetek:

HxSzxM: 380x190x180 mm

Események

| | | |
|----------|-------|-----|
| Készítés | mikor | |
| | ki | BHG |
| | hol | |

Kulcsszavak

- kézi kapcsolású
- manuális
- telefonközpont

Szakirodalom

- Tar Sándor (1965): Híradástechnikai Hálózatszerelő Szakmai Ismeretek I.. Budapest